

Vadības elementi



- 1 Vāks
- 2 Piena tvertne
- 3 Uzgalis pienam/piena putošanai*
- 4 Sildīšanas plāksne
- 5 Ierīces pamatne
- 6 Darbības simboli
 - Aukstas piena putas
 - Karstas piena putas
 - Karsts piens
 - Karsta šokolāde
- 7 Elektrības vads (ierīces aizmugurē)

*2 × iekļauts standarta komplektācijā

Saturs

| | |
|--|----|
| Vadības elementi | 10 |
| Saturs | 11 |
| 1 Svarīga drošības informācija | 12 |
| 2 Sagatavošana un pievienošana | 14 |
| 3 Lietošana | 14 |
| Piena putas / karsts piens | 14 |
| Karsta šokolāde | 14 |
| 4 Tīrīšana | 15 |
| 5 Transportēšana un videi draudzīga utilizācija | 16 |
| Transportēšana | 16 |
| Utilizācija | 16 |
| 6 Tehniskā informācija | 16 |
| 7 JURA kontaktinformācija / tiesiskā informācija | 16 |

Skenē un baudi



jura.com/recipes

1 Svarīga drošības informācija

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā izlasiet šo lietošanas instrukciju, kā arī ievērojiet tajā sniegtos norādījumus. Saglabājiēt šo instrukciju kopā ar ierīci un nododiet to nākamajam ierīces lietotājam.

Lietošanas instrukcijas neievērošana var izraisīt smagus ievainojumus un bojājumus. Drošības informācija ir apzīmēta šādi:

BĪSTAMI

Apzīmē situāciju, kas var izraisīt smagus ievainojumus vai nāvi.

BRĪDINAJUMS

Apzīmē situācijas, kas var izraisīt smagus ievainojumus vai nāvi.

UZMANĪBU

Apzīmē situācijas, kas var izraisīt nelielus ievainojumus.

UZMANĪBU

Apzīmē situācijas, kas var izraisīt smagus mantas bojājumus.

Lai izvairītos no bojājumiem un jebkādiem ar ievainojumiem vai ugunsbīstamību saistītiem riskiem, lietojot elektroierīci, rūpīgi izlasiet un ievērojiet tālāk aprakstīto drošības informāciju:

- Pēc ierīces izsaiņošana pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Šaubu gadījumā nelietojiet ierīci un sazinieties ar savas valsts klientu atbalsta centru.
- Izmetiet iepakojuma materiālus (piemēram, plastmasas maisiņus) bērniem nepieejamā vietā, jo tie rada nosmakšanas risku.
- Ja ir bojāts šīs ierīces elektrības vads, to var salabot vai nu JURA pārstāvis, vai JURA pilnvarots servisa centrs.
- Pārliedzinieties, ka elektrības vads nav iespiests un neberzējas pret asām malām. Elektrības vads nedrīkst brīvi nokarāties. Tas var izraisīt pakļupšanas risku vai tikt sabojāts.
- Pārliedzinieties, ka piena putotājs un tā elektrības vads neatrodas tuvu karstām virsmām.
- Nekad neatveriet ierīci un neveiciet tās remontu pašrocīgi. Nepārveidojiet ierīci veidā, kas nav norādīts šajā lietošanas instrukcijā. Ierīcei ir detaļas, kas atrodas zem strāvas. Remontu drīkst veikt tikai JURA pilnvarots servisa centrs, izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.

- Pievienojiet ierīci tikai tādām strāvas padeves avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas jūsu piena putotāja apakšā. Plašāka tehniskā informācija ir sniegta šajā lietošanas instrukcijā (skat., 6. nodaļu “Tehniskā informācija”).
- Lietojiet piena putotāju bērniem neaizsniedzamā vietā, jo piens var ļoti sakarst.
- Nelietojiet bojātas piena tvertnes.
- Turiet piena tvertni tikai aiz karstumizturīgās augšējās daļas.
- Nepieskarieties sildīšanas plāksnes karstajai virsmai.
- Nelieciet piena tvertni mikroviļņu krāsnī.
- Uz sildīšanas plāksnes novietojiet tikai komplektā iekļauto piena tvertni.
- Pēc lietošanas sildelementa virsma un ārējais korpuss ir karsti, kā arī ierīces ārpusē var būt silta.
- Pirms ierīces tīrīšanas, ļaujiet tai atdzist.
- Ierīces pamatni nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
- Piena tvertni, vāku un uzgali pienam/piena putošanai drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
- Pārliedcinieties, ka lietošanas laikā sildīšanas plāksne un piena tvertnes pamatne ir vienmēr tīra.
- Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, ja plānojat ilgstošu prombūtni, kā arī pirms ierīces montāžas, demontāžas vai tīrīšanas.
- Nedarbiniet ierīci bez uzraudzības.
- Pārliedcinieties, ka piena putotājs un tā elektrības vads nav pieejams bērniem zem 8 gadu vecuma.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar piena putotāju.

Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta privātai lietošanai sadzīvē. Tā ir paredzēta piena putošanai un/vai piena uzkaršēšanai komplektā iekļautajā piena tvertnē. Lietošana jebkādam citam nolūkam tiek uzskatīta par nepareizu. JURA neuzņemas nekādu atbildību par nepareizas lietošanas sekām.

Personas, tostarp bērni, kurām

- ir nepietiekamas fiziskas, sensoras vai garīgās spējas droši lietot ierīci vai
 - ir nepietiekama pieredze vai zināšanas par drošu ierīces lietošanu
- lietošanas laikā atbildīgajai personai jāuzrauga vai jāapmāca, kā to pareizi lietot.

2 Sagatavošana un pievienošana

- ▶ Novietojiet piena putotāju uz horizontālas, stabilas un ūdensizturīgas virsmas.
- ▶ Novietojiet piena putotāju vietā, kur tas nevar pārkarst.

i Higijēnas nolūkos pirms piena putotāja pirmās lietošanas reizes notīriet ierīces pamatni ar mitru drāniņu un rūpīgi izskalojiet piena tvertni. Rūpīgi visu nožāvējiet.







⚠ BRĪDINAJUMS

Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv risks gūt nāvējošu elektrisko šoku.

- ▶ Nekad nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads.
- ▶ Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā. Ierīce izdod vienu skaņas signālu.



3 Lietošana

Lietošanas pamatinformācija:

- Ar piena putotāju jūs varat pagatavot
 - aukstas piena putas 
 - karstas piena putas 
 - karstu pienu  vai
 - karstu šokolādi 
- Vienmēr piena tvertnē ielejiet pietiekamu piena daudzumu - **vismaz** līdz MIN. atzīmei.
- Neielejiet piena tvertnē pārāk daudz piena - **nepārsniedziet** MAX. atzīmi  piena putām vai MAX. atzīmi  karstam pienam.
- Pagatavošanu var jebkurā laikā pārtraukt. Lai to izdarītu, nospiediet pagatavojamā produkta darbības simbolu vai noceliet piena tvertni no ierīces pamatnes.


Piena putas / karsts piens



Piemērs: Lai pagatavotu **karstas** piena putas, rīkojieties šādi:

- ▶ Ievietojiet piena tvertnē uzgali pienam/piena putām. Tas nofiksēsies ar klikšķi.
- ▶ Ielejiet aukstu pienu vismaz līdz MIN. atzīmei, bet nepārsniedziet MAX. atzīmi .
- ▶ Uzlieciet piena tvertnei vāku.
- ▶ Novietojiet piena tvertni uz ierīces pamatnes.
- ▶ Nospiediet jebkuru darbības simbolu. Piena putotājs ir gatavs darbam.
- ▶ Nospiediet darbības simbolu . Kā apstiprinājums izvēlētais simbols divreiz nomirgo. Ierīce automātiski sāk darbu. Kad pagatavošana ir pabeigta, ierīce divas reizes izdod skaņas signālu.
- ▶ Noceliet piena tvertni un izlejiet piena putas. **UZMANĪBU!** Apdeguma risks! Nepieskarieties sildīšanas plāksnei vai piena tvertnes apakšējai daļai.
- ▶ Novietojiet piena tvertni uz **karstumizturīgas** virsmas vai atpakal uz ierīces pamatnes.
- ▶ Atvienojiet kontaktdakšu un ļaujiet ierīcei atdzist.
- ▶ Pēc lietošanas vienmēr izskalojiet un notīriet ierīci.

Karsta šokolāde

Pagatavojot karsto šokolādi, vispirms tiek uzkarstēts piens. Pēc tam pēc vēlēšanās varat pievienot šokolādes gabaliņus vai šokolādes pulveri.

- ▶ Ievietojiet piena tvertnē uzgali pienam/piena putām. Tas nofiksēsies ar klikšķi.
- ▶ Ielejiet aukstu pienu vismaz līdz MIN. atzīmei, bet nepārsniedziet MAX. atzīmi .
- ▶ Uzlieciet piena tvertnei vāku.
- ▶ Novietojiet piena tvertni uz ierīces pamatnes.
- ▶ Nospiediet jebkuru darbības simbolu. Piena putotājs ir gatavs darbam.

- ▶ Nospiediet darbības simbolu .
Kā apstiprinājums izvēlētais simbols divreiz nomirgo. Ierīce automātiski sāk darbu. Tiek uzkaršēts piens.
Ierīce izdod vienu skaņas signālu.
- ▶ Pievienojiet pienam nelielus šokolādes gabaliņus un uzlieciet atpakaļ piena tvertnes vāku.
- ▶ Nospiediet darbības simbolu .
Pagatavošana turpinās. Kad pagatavošana ir pabeigta, ierīce divas reizes izdod skaņas signālu.
- ▶ Nocieliet piena tvertni un izlejiet karsto šokolādi. **UZMANĪBU!** Apdeguma risks!
Nepieskarieties sildīšanas plāksnei vai piena tvertnes apakšējai daļai.
- ▶ Novietojiet piena tvertni uz **karstumizturīgas** virsmas vai atpakaļ uz ierīces pamatnes.
- ▶ Atvienojiet kontaktdakšu un ļaujiet ierīcei atdzist.
- ▶ Pēc lietošanas vienmēr izskalojiet un notīriet ierīci.

4 Tīrīšana

Iesakām piena tvertni katru dienu iztīrīt ar JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzekli. Piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis maigi notīra piena taukus, olbaltumvielas un pat piekaltušas piena atliekas.

BRĪDINĀJUMS

Tīrīšanas līdzeklis ir kaitīgs veselībai un kairinošs. Kaitīgs norijot. Kairina acis un ādu.




- ▶ Turēt bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Izvairīties no saskares ar acīm un ādu.
- ▶ Ja produkts nonāk saskarē ar ādu: Nekavējoties mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ja tiek kairināta āda, meklēt medicīnisku palīdzību.
- ▶ Ja produkts nonāk saskarē ar acīm: Ar atvērtiem plakstiņiem 10-15 minūtes ar ārstu.

- ▶ Ja produkts ir norīts: Nekavējoties izskalot muti un pa malciņam dzert daudz ūdens. Neizraisīt vemšanu. Ja problēmas turpinās, konsultēties ar ārstu un uzrādīt piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa iepakojumu.



UZMANĪBU

Ierīces karstās daļas var izraisīt apdeguma risku.

- ▶ Pirms ierīces tīrīšanas, ļaujiet tai atdzist.

-  Netīriet ierīci ar raupjiem vai abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem vai cietiem priekšmetiem. Tas var bojāt ierīci un piena tvertni.
-  Neiegremdējiet piena putotāju ūdenī.
-  JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis ir pieejams pie specializētajiem izplatītājiem.

Priekšnosacījums: Uzgalis pienam/piena putām ir ievietots piena tvertnē. Ierīce ir atdzisusi.

- ▶ Ielejiet vāciņu piena sistēmas tīrītāja piena tvertnē.
- ▶ Ielejiet tīru ūdeni līdz MAX. atzīmei .
- ▶ Uzlieciet piena tvertnei vāku.
- ▶ Novietojiet piena tvertni uz ierīces pamatnes.
- ▶ Nospiediet jebkuru darbības simbolu.
Piena putotājs ir gatavs darbam.
- ▶ Nospiediet darbības simbolu .
Kā apstiprinājums izvēlētais simbols divreiz nomirgo. Ierīce automātiski sāk tīrīšanu.
- ▶ Pagaidiet līdz ierīce apstājas.
- ▶ Nocieliet piena tvertni un iztukšojiet to.
- ▶ Rūpīgi noskalojiet piena tvertni, vāku un uzgali zem tekoša ūdens un nožāvējiet visas daļas.

5 Transportēšana un videi draudzīga utilizācija

Transportēšana

Saglabājiet sava piena putotāja iepakojumu. Tas palīdz aizsargāt ierīci transportēšanas laikā. Pirms transportēšanas iztīriet piena tvertni.



Utilizācija

Utilizējiet nolietotās ierīces videi draudzīgā veidā.




Nolietotās ierīces satur vērtīgus un pārstrādājamus materiālus, kas jānodod atbilstošā utilizācijas punktā. Tāpēc nolietotās ierīces nododiet atbilstošās nodošanas vietās.

6 Tehniskā informācija

| | |
|------------------------|---|
| Spriegums | 220–240 V ~, 50/60 Hz |
| Atbildības simbols |   |
| Jauda | 500–600 W |
| Piena tvertnes tilpums | 0.1–0.36 l |
| Elektrības vada garums | aptuveni 0.7 m |
| Izmēri (P × A × Dz) | 11.5 × 20.9 × 12.5 cm |

7 JURA kontakthinformācija / tiesiskā informācija

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Šveice
Tālr. +41 (0)62 38 98 233

 Savas valsts kontakthinformāciju varat atrast vietnē **jura.com**.

Direktīvas

Ierīce atbilst šādām direktīvām:

- 2014/35/ES – Zemsprieguma elektroiekārtu direktīva
- 2014/30/ES – Elektromagnētiskā savietojamība
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva

Tehniskās izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas instrukcijā izmantotajām diagrammām ir tikai ilustratīva nozīme un tās neatspoguļo ierīces reālās krāsas. Dažas jūsu ierīces detaļas var atšķirties.

Atsauksmes

Jūsu viedoklis ir mums svarīgs! Izmantojiet kontakthinformāciju, kas pieejama vietnē **jura.com**.